# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要 ..... 456
海外で利用できるサービス ..... 456
ご利用時の確認 ..... 457
滞在先で電話をかける ..... 459
電話を受ける ..... 460
利用するネットワークを設定する .....＜3G/GSM切替＞ 461
通信事業者の検索方法を設定する ...＜ネットワークサーチ設定＞ 461
優先的に接続する通信事業者を設定する
.....＜優先ネットワーク設定＞ 462
通信事業者名を待受画面に表示する ...＜オペレータ名表示設定＞ 462
通信方式を確認する .....＜在圏状態表示＞ 462
ローミング中のガイダンスを設定する
.....＜ローミングガイダンス設定＞ 463
ローミング中に着信履歴を通知する .....＜ローミング着信通知＞ 463
ローミング中に着信を受け付けないように設定する
.....＜ローミング時着信規制＞ 463
ローミング中にネットワークサービスを利用する ..... 464

# 国際ローミング(WORLD WING)の概要

**国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。**

- 海外の主なネットワークには、以下の3種類の通信方式があります。

**3Gネットワーク**

世界標準規格である3GPP(3rd Generation Partnership Project)※に準拠した第3世代移動通信方式です。

※第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

**GSM(Global System for Mobile Communications)ネットワーク**

世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代移動通信方式です。

**GPRS(General Packet Radio Service)ネットワーク**

GSM通信方式を利用してGPRSによる高速パケット通信を利用できるようにした第2.5世代移動通信方式です。

- 3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。
- お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。(P.461参照)
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - 「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」
  - 「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」
  - ドコモの「国際サービスホームページ」
  - データBOXの「マイドキュメント」にプリインストールされているPDFファイル「海外ご利用ガイド」

**お知らせ**

- 本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用編」を記載していますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。
- 国/地域番号、国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、P.458、P.459をご覧ください。
- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 海外で利用できるサービス

| 通信サービス | 3G | GSM | GPRS |
|---|---|---|---|
| 音声電話※1 | ○ | ○ | ○ |
| テレビ電話※1 | ○ | × | × |
| SMS | ○ | ○ | ○ |
| iモード※2 | ○ | × | ○ |
| iモードメール | ○ | × | ○ |
| iチャネル※2※3 | ○ | × | ○ |
| iコンシェル※4 | ○ | × | ○ |
| iウィジェット※5 | ○ | × | ○ |
| パソコンと接続して行うパケット通信 | ○ | × | ○ |

○:利用できます。 ×:利用できません。

※1 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバーから発信することはできません。

※2 iモードの海外利用設定が必要となります。(P.457参照)

※3 iチャネル設定が必要となります。iチャネルの受信ごとに(ベーシックチャネル含む)パケット通信料がかかります。

※4 iコンシェルの海外利用設定が必要となります。(P.228参照)インフォメーションを受信するたびにパケット通信料がかかります。

※5 iウィジェットローミング設定が必要となります。(P.312参照)iウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。

**お知らせ**

- 海外では、GPS機能・64Kデータ通信は利用できません。
- マルチナンバーを利用しているときは、付加番号での発信はできません。
- 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 海外でのパケット通信料は日本国内でのパケット通信料と異なります。

# ご利用時の確認

## ご出発前の確認

**海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。**

**■ご契約について**

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ご自分のFOMAカードがWORLD WINGに対応しているかどうかご確認ください。(緑色／白色のカードが対応しております。)(P.40参照)
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。

**■充電について**

- ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意についてはP.18参照。
- ACアダプタ(別売)での充電方法についてはP.42、P.43参照。

**■ｉモードについて**

日本国内で海外利用設定を設定する場合は、「iMenu▶お客様サポート▶各種設定(確認･変更･利用)▶その他サービス設定･確認▶海外利用設定▶ｉモード利用設定▶「利用する」を選択▶ｉモードパスワードを入力▶決定」の操作を行ってください。

**■ネットワークサービスの設定について**

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、一部を除くネットワークサービスの設定／解除などは、海外からも操作できます。

- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。(P.446参照)
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内でのみ操作が可能なネットワークサービスもあります。

**■SMSについて**

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご使用の相手や、海外通信事業者をご利用の相手との間でSMSの送受信ができます。

- 海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信するときの宛先は、相手の電話番号の前に「+」と相手の国／地域番号を入力します。
  相手の電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します。ただし、イタリアなど一部の国･地域に送信するときは「0」が必要な場合があります。
- 海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。

## 滞在先での確認

**海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。**

- 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。
  - 3G↯：パケット通信に対応している3Gネットワーク
  - 3G／：パケット通信に対応していない3Gネットワーク
  - GSM：GSMネットワーク
  - GPRS：GPRSネットワーク
- 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。
- 海外で海外利用設定を設定する場合は、「iMenu▶ｉMenu 検索▶海外利用設定▶ｉモード利用設定▶「利用する」を選択▶ｉモードパスワードを入力▶決定」の操作を行ってください。
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。
- 「時計設定」を「自動時刻時差補正する」に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻･時差に関する情報を受信すると、FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。(P.46参照)

**■お問い合わせについて**

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失･盗難された後に発生した通話･通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先の「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」が必要になります。



つづく

**■主要国の国／地域番号**

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国／地域番号は、以下の番号を使用してください。

| ご利用地域 | 番号 | ご利用地域 | 番号 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | 353 | デンマーク | 45 |
| アメリカ合衆国 | 1 | ドイツ | 49 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | トルコ | 90 |
| イギリス | 44 | ニュージーランド | 64 |
| イタリア | 39 | ノルウェー | 47 |
| インド | 91 | ハンガリー | 36 |
| インドネシア | 62 | フィリピン | 63 |
| オーストラリア | 61 | フィンランド | 358 |
| オランダ | 31 | ブラジル | 55 |
| カナダ | 1 | フランス | 33 |
| 韓国 | 82 | ベトナム | 84 |
| ギリシャ | 30 | ベルギー | 32 |
| シンガポール | 65 | ポーランド | 48 |
| スイス | 41 | ポルトガル | 351 |
| スウェーデン | 46 | 香港 | 852 |
| スペイン | 34 | マカオ | 853 |
| タイ | 66 | マレーシア | 60 |
| 台湾 | 886 | モナコ | 377 |
| チェコ | 420 | ルクセンブルク | 352 |
| 中国 | 86 | ロシア | 7 |

●このほかの国の番号および詳細については「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」またはドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

**■主要国の国際電話アクセス番号（表1）**

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。

| ご利用地域 | アクセス番号 | ご利用地域 | アクセス番号 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | 00 | デンマーク | 00 |
| アメリカ合衆国 | 011 | ドイツ | 00 |
| アラブ首長国連邦 | 00 | トルコ | 00 |
| イギリス | 00 | ニュージーランド | 00 |
| イタリア | 00 | ノルウェー | 00 |
| インド | 00 | ハンガリー | 00 |
| インドネシア | 001 | フィリピン | 00 |
| オーストラリア | 0011 | フィンランド | 00 |
| オランダ | 00 | ブラジル | 0021/0014 |
| カナダ | 011 | フランス | 00 |
| 韓国 | 001 | ベトナム | 00 |
| ギリシャ | 00 | ベルギー | 00 |
| シンガポール | 001 | ポーランド | 00 |
| スイス | 00 | ポルトガル | 00 |
| スウェーデン | 00 | 香港 | 001 |
| スペイン | 00 | マカオ | 00 |
| タイ | 001 | マレーシア | 00 |
| 台湾 | 002 | モナコ | 00 |
| チェコ | 00 | ルクセンブルク | 00 |
| 中国 | 00 | ロシア | 810 |

■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)
各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。

| ご利用地域 | 国際識別番号 | ご利用地域 | 国際識別番号 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | 00 | 中国 | 00 |
| アメリカ合衆国 | 011 | デンマーク | 00 |
| アルゼンチン | 00 | ドイツ | 00 |
| イギリス | 00 | ニュージーランド | 00 |
| イスラエル | 014 | ノルウェー | 00 |
| イタリア | 00 | ハンガリー | 00 |
| オーストラリア | 0011 | フィリピン | 00 |
| オーストリア | 00 | フィンランド | 990 |
| オランダ | 00 | ブラジル | 0021 |
| カナダ | 011 | フランス | 00 |
| 韓国 | 001 | ブルガリア | 00 |
| コロンビア | 009 | ペルー | 00 |
| シンガポール | 001 | ベルギー | 00 |
| スイス | 00 | ポルトガル | 00 |
| スウェーデン | 00 | 香港 | 001 |
| スペイン | 00 | マレーシア | 00 |
| タイ | 001 | 南アフリカ | 09 |
| 台湾 | 00 | ルクセンブルク | 00 |

- 一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様の負担となります)。ホテル側に確認してからご利用ください。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

## 帰国後の確認

**日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。**

- FOMAネットワークに接続できない場合は、「3G/GSM切替」を「自動」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

# 滞在先で電話をかける

**国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。**

## 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

### 電話帳を利用して日本に国際電話をかける

**滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、電話帳から簡単な操作で国際電話をかけることができます。**

- 電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめP.61「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)

**1 電話帳詳細画面▶(通話)または(●)(発信)▶発信**

電話番号の先頭の「0」が「+81」に置き換わって発信されます。

- (メール)(ﾌﾙﾎﾞﾀﾝ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。
- 「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に登録されている電話番号のままの発信になります。

**お知らせ**

- リダイヤルや発信履歴などからも、また直接ダイヤル入力しても同様の操作で国際電話をかけることができます。

### 「＋」を利用して国際電話をかける

発信時に0を1秒以上押すと「＋」が入力できます。「＋」を利用すれば、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

**1 0(1秒以上)▶国／地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力▶通話または■(発信)**

- 日本に国際電話をかける場合は、国／地域番号に「81」を入力してください。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
- ✉(ﾃﾚﾋﾞ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

### 国際電話発信

あらかじめ、国／地域番号設定(P.62参照)で国／地域番号を登録していると、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

- 通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

**1 電話番号を入力**
または
**電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示**

**2 ▶(機能)▶国際ダイヤルアシスト▶国／地域名称を選択▶通話または■(発信)**

- ✉(ﾃﾚﾋﾞ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

### 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。

**1 相手先電話番号を入力▶通話または■(発信)**

- ✉(ﾃﾚﾋﾞ電話)を押すとテレビ電話発信になります。
- 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.459の手順で「元の番号で発信」を選択してください。

### 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

## 電話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。(P.64参照)

**■日本から電話をかけてもらうときは**

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。

**「090(または080)－XXXX－XXXX」を入力して電話をかける**

**■日本以外の国から電話をかけてもらうときは**

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」(日本の国／地域番号)を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

**「発信国の国際電話アクセス番号－81－90(または80)－XXXX－XXXX」を入力して電話をかける**

**お知らせ**

- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。

**お知らせ**

- 海外での利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除く)」が動作しない可能性があります。また、「通話中の着信動作選択」の設定に関わらず、「通常着信」として動作する可能性があります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

＜3G/GSM切替＞

## 利用するネットワークを設定する

**1** (MENU)▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶3G/GSM切替▶ネットワークの種類を選択

**自動** . . . . . 3G、GSM、GPRSネットワークを利用します。(3Gネットワークが優先されます。)

**3G** . . . . . 3Gネットワークを利用します。

**GSM/GPRS** . . . . GSM、GPRSネットワークを利用します。

「自動」や「3G」から「GSM/GPRS」に設定を変更すると、日本国内では圏外になる旨の確認画面が表示されます。

**お知らせ**

- 「自動」や「3G」に設定している場合、日本国内ではFOMAネットワークを利用します。「GSM/GPRS」に設定している場合、FOMAネットワークには接続されず圏外になります。

＜ネットワークサーチ設定＞

## 通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

**1** (MENU)▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶項目を選択

**オート** . . . . . 自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

**マニュアル** . . . . . 一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。

利用できない通信事業者には「×」が表示されます。

**ネットワーク再検索** . . . 「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。

「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

**2** 通信事業者を選択

- 「3G/GSM切替」の設定により、表示される通信事業者は異なります。
- (✉)(更新)を押すと再度通信事業者の一覧が表示されます。

**お知らせ**

- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「 」が表示されます。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外でFOMA端末の電源を入れ直した場合は、圏内で再度通信事業者を選択してください。
- 渡航先でネットワークを「マニュアル」に設定して接続した場合は、帰国後に設定を「オート」に設定してください。

＜優先ネットワーク設定＞

## 優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに接続する通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録できます。

**1** MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶優先ネットワーク設定

- 登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容を確認できます。

**2** iα(機能)▶リストから登録

- 国／地域名で通信事業者を検索する場合は、✉(検索)を押して国／地域名を選択します。国／地域選択リストで再度✉(検索)を押し、国／地域名を入力して検索することもできます。

**3** 通信事業者を選択▶●(確定)▶ネットワークの種類を選択▶✉(完了)▶YES

### 優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー

| | |
|---|---|
| 在圏ネットワーク登録 | 現在接続している通信事業者を登録します。▶✉(完了)▶YES |
| リストから登録 | P.462「優先的に接続する通信事業者を設定する」参照 |
| マニュアル登録 | 国／地域番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登録します。リストにない通信事業者も登録できます。▶国／地域番号(3桁)とオペレータ番号(2～3桁)を入力▶ネットワークの種類を選択▶✉(完了)▶YES |
| 優先順位変更 | ▶変更後の優先順位を選択▶✉(完了)▶YES |
| 1件削除 | ▶YES▶✉(完了)▶YES |
| 全削除 | ▶YES▶✉(完了)▶YES |

**お知らせ**

- 本機能の設定に関わらず、「DOCOMO」のネットワークが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- 本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

＜オペレータ名表示設定＞

## 通信事業者名を待受画面に表示する

現在接続している通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

**1** MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶オペレータ名表示設定▶表示あり・表示なし

### 「表示あり」に設定したときは

待受画面に通信事業者名が表示されます。ただし、「DOCOMO」のネットワークを利用している場合は表示されません。



通信事業者名

＜在圏状態表示＞

## 通信方式を確認する

現在接続している通信事業者が回線交換(CS)※1、パケット交換(PS)※2に対応しているかどうかを表示します。

※1 音声電話、テレビ電話などで使用する通信方式

※2 iモード、iモードメールなどで使用する通信方式

**1** MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶在圏状態表示

＜ローミングガイダンス設定＞

## ローミング中のガイダンスを設定する

**国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。**

- ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- 日本国内で設定してください。

**1 (MENU)▶設定／サービス▶NWサービス▶ローミングガイダンス設定▶以下の操作を行う**

| | |
|---|---|
| 開始 | ▶YES |
| 停止 | ▶YES |
| 確認 | 「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。 |

＜ローミング着信通知＞

## ローミング中に着信履歴を通知する

**国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報（着信日時や発信者番号）をSMSにてお知らせします。**

**1 (MENU)▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ローミング着信通知▶以下の操作を行う**

| | |
|---|---|
| 開始 | ▶YES |
| 停止 | ▶YES |
| 確認 | 「ローミング着信通知」の設定内容を確認します。 |
| 着信通知設定（海外） | 国際ローミング中に「ローミング着信通知」を設定します。<br>▶YES▶音声ガイダンスに従って操作 |

＜ローミング時着信規制＞

## ローミング中に着信を受け付けないように設定する

- 海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

**1 (MENU)▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ローミング時着信規制▶以下の操作を行う**

| | |
|---|---|
| 開始 | ▶項目を選択<br>**全着信規制**<br>. . . . 音声電話やテレビ電話を含め、すべての着信を受け付けません。<br>**デジタル通信着信規制**<br>. . . . テレビ電話の着信のみを受け付けません。<br>▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力<br>●ネットワーク暗証番号についてはP.124参照。 |
| 停止 | ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力<br>●ネットワーク暗証番号についてはP.124参照。 |
| 確認 | 「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。 |

# ローミング中にネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部を利用します。
また、ローミングガイダンスの設定も行うことができます。

- 2in1の「着信回避設定」についてはP.449参照。
- 海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。

## 滞在先で留守番電話サービスの操作をする

1 MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶留守番電話(海外)▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

## 滞在先で転送でんわサービスの操作をする

1 MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶転送でんわ(海外)▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

## 滞在先でローミングガイダンスの操作をする

1 MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ローミングガイダンス(海外)▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

## 滞在先で遠隔操作の設定をする

1 MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶遠隔操作設定(海外)▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

## 滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

1 MENU▶設定／サービス▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶番号通知お願いサービス▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

**お知らせ**

- 海外から操作した場合は、利用した国の国際通話料がかかります。
- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。(P.446参照)